### REMARQUE PARTICULIÈRE

Lorsque le four a terminé de fonctionner,


refroidissement. Cela est normal. il exécute une procédure de

Après cette procédure, le four s'arrête automatiquement. La procédure de refroidissement peut être interrompue, sans aucun dommage pour le four, en ouvrant la porte.

Données pour les essais et performances de chauffage

**selon la norme CEI 60705.** La Commission électrotechnique internationale a établi une norme relative à des essais de performance comparatifs effectués sur différents fours micro-ondes. Nous recommandons ce qui suit pour ce four:

est	Quantité	Test   Quantité   Durée approximative   Niveau de puissance	Niveau de puissance	Récipient
03:01	12:03:01 1000 g	11 min	750 W	Pyrex 3.227
03:02	12:03:02 475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12:03:03	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
03:04	12:03:04 1100 g	28-30 min	Chaleur pulsée 200 ℃ + 350 W	Pyrex 3.827
03:05	12:03:05 700 g	25 min	Chaleur pulsée 200 ºC + 90 W	Pyrex 3.827
90:60	12:03:06 1000 g	30-32 min	Chaleur pulsée 225 °C + 350 W	Moule à tarte Anchor Ø 230 mm
13.3	500 g	2 min 12 s	Fonction jet defrost	tdefrost





**BA nebew2 loodhidW** 

### Notice d'emploi







#### **NSTALLATION**

plaque signalétique correspond bien à Vérifiez que la tension indiquée sur la **AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL** celle de votre habitation.

particules alimentaires de pénétrer dans situées sur le côté de la cavité du four. es canaux d'amenée du four à micro-Elles empêchent à la graisse et aux protection contre les micro-ondes Ne démontez pas les plaques de

Avant de commencer l'intallation, vérifiez que la cavité du four est vide.

endommagé. Enlevez les accessoires du endommagé. Vérifiez que la porte ferme four et essuyez l'intérieur avec un chiffon Assurez-vous que l'appareil n'est pas correctement et que l'encadrement intérieur de la porte n'est pas doux humide.

courant sont endommagés, si l'appareil ne endommagé suite à une chute. Ne plongez amais le cordon d'alimentation ou la prise endommagé, son utilisation peut s'avérer N'utilisez en aucun cas cet appareil si le fonctionne pas correctement ou s'il a été dans de l'eau. Éloignez le cordon des cordon d'alimentation ou la prise de surfaces chaudes. Si l'appareil a été dangereuse.

Le four ne peut être utilisé que si la porte

cas d'accidents causés à des personnes, des biens ou des animaux, suite au nonabricant décline toute responsabilité en La mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi. Le respect de cette obligation.

En cas de connexion permanente, 'appareil doit être installé par un

Une connexion permanente exige

'installation d'un disjoncteur. Le disjoncteur doit avoir un contact

esponsabilité si l'utilisateur ne respecte Le constructeur décline toute

### APRÈS LE BRANCHEMENT DE

est correctement fermée.

Remarque importante! echnicien qualifié.

de sécurité et de relais. Le disjoncteur doit omnipolaire s'ouvrant de plus de 3 mm et être équipé d'interrupteur LS, de fusibles être relié directement à la prise.

oas ces instructions.

#### Le symbole présent sur

produit ne peut en aucun cas être doit par conséquent être remis à raité comme déchet ménager. Il l'accompagne indique que ce déchets chargé du recyclage un centre de collecte des 'appareil ou sur la documentation qui

relatives à l'élimination des déchets en vigueur Pour la mise au rebut, respectez les normes des équipements électriques et électroniques.

raitement, de la récupération et du recyclage de Pour obtenir de plus amples détails au sujet du compétent de votre commune, à la société de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau collecte des déchets ou directement à votre dans le pays d'installation.

de manière à ne plus pouvoir raccorder l'appareil inutilisable en coupant le cordon d'alimentation, Avant de vous séparer de l'appareil, rendez-le au réseau électrique. revendeur.

DIAGNOSTIC DES PANNES

contacter votre Revendeur, veuillez vérifier si : Si le four ne fonctionne pas, avant de

\* Le support du plateau tournant et le plateau tournant sont en place.

disponible auprès du service après-vente.

remplacé, utilisez un cordon d'origine Remarque importante : Si le cordon d'alimentation doit être

p

remplacé par un technicien spécialisé

service après-vente.

ATTENTION!

Le cordon d'alimentation doit être

- \* La prise de courant est bien branchée.
- \* Les fusibles sont en bon état et la puissance \* La porte est correctement fermée.
  - \* Vérifiez que le four a une bonne aération. de l'installation est adaptée.
- \* Ouvrez et refermez la porte avant d'essayer à \* Attendez 10 minutes et essayez à nouveau. nouveau.

interventions inutiles qui vous seraient Cela vous évitera peut-être des

facturées.

Lorsque vous contactez le service après-Service). Consultez le livret de garantie pour de plus amples informations à ce numéro de série du four (voir étiquette vente, veuillez préciser le modèle et le sujet.

Le service après-vente ne doit Ve démontez aucun panneau. spécialisé, d'assurer le service techniciens spécialisés. Il est après-vente ou d'effectuer des protégeant contre l'exposition démontage de tout panneau dangereux pour quiconque, être effectué que par des 'énergie des micro-ondes. opérations impliquant le autre qu'un technicien

## INFORMATIONS POUR LE RECYCLAGE

Les matériaux d'emballage sont

des déchets. Ne laissez pas les éléments éléments en polystyrène, etc.) à la portée d'emballage (sachets en plastique, 'indique le symbole de recyclage. vigueur en matière d'élimination entièrement recyclables comme Suivez les règles locales en

des enfants.

Lors de l'installation de l'appareil, respectez les

nstructions fournies séparément

d'Équipements Électriques et Électroniques Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 'environnement et la santé de l'homme. appareil, vous contribuerez à empêcher correctement à la mise au rebut de cet 2002/96/CE concernant les Déchets toute conséquence nuisible pour (DEEE ou WEEE). En procédant

S

Un nettoyage normal est le seul entretien 'equis pour cet appareil. Pour nettoyer le our, vous devez d'abord le débrancher.

Si le four n'est pas maintenu propre, cela pourra en être affectée et provoquer des surface: la durée de vie de l'appareil seut entraîner la détérioration de la situations de danger.

N'utilisez jamais d'éponges cavité du four. En effet, vous abrasives pour nettoyer la pourriez rayer la surface.



À intervalles réguliers, notamment en cas tournant, le support du plateau tournant et de débordements, enlevez le plateau essuyez la base du four

Ce four est conçu pour fonctionner avec le plateau tournant.

Ne le mettez pas le four en marche si l plateau tournant a été enlevé pour le

les deux faces de la porte et l'encadrement chiffon doux pour nettoyer l'intérieur du four Utilisez un détergent doux, de l'eau et un de la porte.

particules alimentaires ne s'accumulent Veillez à ce que de la graisse ou des autour de la porte.

Pour les salissures tenaces, faites bouillir 3 minutes. La vapeur facilitera l'élimination une tasse d'eau dans le four pendant 2 ou des salissures.

faisant bouillir une tasse d'eau avec deux rondelles de citron, placée sur le plateau Éliminez les odeurs éventuelles en tournant.

une serviette en papier avec un nettoyant bandeau de commandes et les surfaces intérieures et extérieures du four. Utilisez une éponge avec un détergent doux ou pour vitres. Vaporisez le produit sur la métalliques, etc. peuvent abîmer le Des nettoyants abrasifs, tampons serviette en papier.

Ne le vaporisez pas directement sur le

NETTOYAGE AU LAVE-VAISSELLE:

Support du plateau tournant



Plateau tournant en verre



explosion.

Poignée Crisp.



type de four a été spécialement conçu pour

vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce

N'utilisez jamais votre four à micro-ondes

aboratoire.

pour sécher des textiles, du papier, des épices, des herbes, du bois, des fleurs,

pas prévu pour un usage industriel ou de

réchauffer ou cuire des aliments. Il n'est

Grille métallique



Plaque à pâtisserie



**'extérieur du four,** n'ouvrez pas la porte,

Si un feu se déclare à l'intérieur ou à

combustibles. Risque d'incendie.

des fruits ou d'autres produits

Débranchez le cordon d'alimentation ou

coupez le courant au fusible ou au

disjoncteur.

mais arrêtez le four et la ventilation.

**NETTOYAGE SOIGNÉ**:

d'eau et de détergent doux. Les parties les Vettoyez le plat Crisp dans une solution olus sales peuvent être

Ne cuisez par les aliments excessivement.

Ne laissez pas le four sans surveillance,


Ils pourraient s'enflammer.

surtout si vous utilisez du papier, du

plastique ou d'autres matériaux

-aissez toujours refroidir le plat et d'un détergent doux.

nettoyées à l'aide d'une éponge



Le plat Crisp ne doit jamais être plongé dans l'eau ou rincé à l'eau orsqu'il est chaud. Son efroidissement rapide



nétalliques. En effet, vous pourriez le rayer. N'utilisez pas de tampons isque de l'endommager.

que des instructions appropriées leur aient

été données afin qu'ils puissent utiliser le

four de façon sûre et comprennent les

Ne laissez pas les enfants utiliser le four

sans la surveillance d'un adulte à moins

plastiques peuvent fondre lorsqu'ils sont

utilisés pour réchauffer des aliments.

ATTENTION!

combustibles pour la cuisson. Le papier

peut se carboniser ou brûler et certains

# REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ EN LIEU SÛR POUR TOUTE CONSULTATION

N'utilisez pas le four micro-ondes pour chauffer des aliments ou des iquides dans des récipients ⚠ ATTENTION! hermétiques. N'utilisez pas de produits chimiques ou de proximité du four. Les vapeurs dégagées produits inflammables à l'intérieur ou à Veillez à ne pas chauffer ou utiliser de peuvent provoquer un incendie ou une

-'augmentation de la

ors de l'ouverture, ou les faire exploser. pression peut les endommager

ATTENTION!

doivent être inspectés régulièrement pour s'assurer qu'ils ne sont pas détériorés. Si Les joints et l'encadrement de la porte contrôler par un technicien spécialisé. n'utilisez plus l'appareil et faites-le ses zones étaient endommagées,

réchauffer des œufs avec ou micro-ondes pour cuire ou N'utilisez pas votre four

exploser même si la cuisson est terminée. sans coquille, car ils peuvent

Si le four peut fonctionner en mode combiné,

surveillance d'un adulte à cause des hautes

températures engendrées.

les enfants ne doivent l'utiliser que sous la

sans surveillance. Les enfants doivent être

surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent

pas avec l'appareil.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des

dangers d'un usage incorrect.

enfants ou des personnes handicapées

#### **GÉNÉRALITÉS**

#### N'utilisez cet appareil que pour un usage domestique!

Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec la fonction micro-ondes. Cela risquerait de l'endommager.

absorbera l'énergie des micro-ondes et le Si vous vous exercez à le programmer, placez un verre d'eau à l'intérieur. L'eau four ne sera pas abîmé.

N'utilisez pas la cavité du four à des fins de rangement.

particules alimentaires de pénétrer dans situées sur le côté de la cavité du four. es canaux d'amenée du four à micro-Elles empêchent à la graisse et aux protection contre les micro-ondes Ne démontez pas les plaques de

papier ou en plastique avant métalliques des sachets en de les placer dans le four. Enlevez les fermetures



#### N'utilisez pas le four micro-FRITURE

permet pas de contrôler la ondes pour frire, car il ne température de l'huile. Afin d'éviter de vous brûler, utilisez des toucher les récipients ou les parties du gants isolants ou des maniques pour our après la cuisson.

#### **IQUIDES**

### Par ex. boissons ou eau :

ce cas, ils peuvent déborder brusquement. Afin d'éviter cet inconvénient, prenez les dans un four à micro-ondes, es liquides peuvent bouillir sans produire bulles. Dans précautions suivantes:



1. Évitez d'utiliser des récipients à bord 2. Agitez le liquide avant de placer le droit et avec un col étroit.

3. Après avoir chauffé le liquide, attendez récipient dans le four; placez une petite cuiller dans le récipient.

redémarrez le four en

égère couche de graisse ou la recouvrir

de papier cuisson.

Enduire la plaque à pâtisserie d'une

nouveau avant de sortir le récipient du quelques secondes et agitez de four.




#### si vous cuisez ou réchauffez des aliments ourni) pour plus de détails. En particulier Reportez-vous systématiquement à un ivre de cuisine aux micro-ondes (non

contenant de l'alcool.

Après avoir réchauffé des aliments pour bébé

biberons, petits pots),



Vous assurez ainsi une bonne répartition de la chaleur et évitez les risques de empérature avant de servi orûlure ou d'ébouillantage.

Enlevez la tétine ou le couvercle avant de échauffer!

# **| MIN | MI**

Utilisez cette fonction pour les aliments énumérés ci-dessous.

'utiliser. Sinon vous risquez d'obtenir de Pour poulets et lasagne; assurez-vous perméable aux micro-ondes avant de que le plat que vous allez utiliser est résistant à la chaleur et qu'il est piètres résultats.

pour cuire des biscuits et des petits pains Utilisez toujours la plaque à pâtisserie prêts à cuire ou surgelés.

introduire les aliments. Une fois que le four Si vous utilisez les programmes pour les petits pains prêts à cuire ou surgelés, le aura atteint la température voulue, il vous demandera d'introduire les aliments. our doit être pré-chauffé avant d'y

- Placez la plaque à pâtisserie avec les — Ouvrez la porte.

aliments sur les guides situés contre les parois de la cavité du Fermez la porte et

appuyant sur la touche START (Démarrage).

À ne pas utiliser avec cette fonction.

	POIDS CONSEILLÉS	NSEILLÉS SEILLÉS
\$ 3 m	1 POULET (800 g - 1½ kg)	Assaisonnez le poulet avec du sel et des épices. Enduisez-le, si nécessaire, d'huile. Placez-le dans un plat pour micro- ondes, résistant à la chaleur. Placez le plat sur la grille métallique.
***	2 LASAGNE SURGELÉES (400 g - 1 kg)	Placez-les dans un platpour micro- ondes, résistant à la chaleur. Placez le platsur la grille métallique.
	♣♠♠ ♠♠♠ 3 BISCUITS	Placez-les (9 - 12 biscuits) sur une plaque à pâtisserie légèrem ent graissée. Enfilez la plaque à pâtisserie dans le four lorsqu'il vous invite à ajouter les aliments ("Add food").
(F)	4 PÂTE À PAIN PRÊTE À CUIRE	À utiliser pour des aliments genre croissants ou petits pains. Placez la pâte prête à cuire sur la plaque à pâtisserie. Enfilez la plaque à pâtisserie dans le four lorsqu'il vous invite à ajouter les aliments ("Add food").
*00 **00 ***	5 PETITS PAINS SURGELÉS	À utiliser pour les petits pains déjà cuits, mais surgelés. Placez les petits pains sur la plaque à pâtisserie. Enfilez la plaque à pâtisserie dans le four lorsqu'il vous invite à ajouter les aliments ("Add food").

17

### CRISP AUTOMATIQUE

#### apidement les aliments congelés à la Utilisez cette fonction pour porter empérature de service.

Pendant le réchauffage, le four peut

s'arrêter (selon le programme) et vous inviter à remuer ("STIR") les aliments.

- TULL 5 E , r — Remuez ou retournez — Ouvrez la porte. les aliments.
- Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche START Démarrage).

automatiquement après 1 minute si vous Remarque: le four continue réc

uniquement être utilisée pour réchauffer des plats congelés prêts à servir et des La fonction CRISP AUTOMATIQUE doit bâtonnets de poisson.





À ne pas utiliser avec cette fonction.

tomatiquavez pas ments. E	Itomatiquement apres 1 minute si vous avez pas remué ou retourné les ments. Dans ce cas, la durée de	
спаипад	cnaunage sera allongee.	
	POIDS CONSEILLÉS	LLÉS
***************************************	1 POMMES FRITES (200 g - 600 g)	Déposez les frites en une couche uniforme sur le plat crisp. Saupoudre: de sel si vous le souhaitez.
*(:)	2 PIZZA, croûte fine (200 g - 500 g)	Pour pizzas à croûte fine.
£0,*	3 PIZZA, croûte épaisse (300 g - 800 g)	Pour pizzas à croûte épaisse.
***************************************	Pour les morceaux de poulet, huilez 4 AILES DE POULETS (200 g - 600 g) plat crisp et faites cuire en réglant le degré de cuisson sur Lo 2.	Pour les morceaux de poulet, huilez le plat crisp et faites cuire en réglant le degré de cuisson sur Lo 2.
*	5 POISSON EN BÂTONNETS (200 g - 600 g)	Préchauffez le plat crisp avec un peu de beurre ou d'huile. Ajoutez les bâtonnets de poisson quand le four s'arrête et vous invite à "Ajouter les aliments". Retournez le poisson lorsque le four sonne.

#### ACCESSOIRES

pour four micro-ondes sont disponibles sur De nombreux accessoires et ustensiles vous qu'ils conviennent bien à cet usage. e marché. Avant de les acheter, assurez-

résistants à la chaleur et perméables aux Vérifiez que les ustensiles utilisés sont micro-ondes avant de les utiliser.

Lorsque vous placez des aliments et des assurez-vous que ceux-ci ne sont pas en contact direct avec l'intérieur du four. Ceci est particulièrement important pour les accessoires dans le four micro-ondes, accessoires en métal ou avec des parties métalliques.

fonctionnement, des étincelles peuvent se contact avec l'intérieur du four en cours de Si des ustensiles métalliques entrent en produire et endommager le four.

tournant peut tourner librement avant de Assurez-vous toujours que le plateau mettre l'appareil en marche.

poudrez

résistants à la chaleur et perméables aux Vérifiez que les ustensiles utilisés sont SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT micro-ondes avant de les utiliser.

e plateau tournant directement sur le tournant en dessous du plateau jamais d'autres ustensiles que Utilisez le support du plateau tournant en verre. Ne placez support du plateau tournant.

huilez le

\* Installez le support du plateau tournant dans le four.

**Utilisez le plateau tournant en verre** pour tous les types de cuisson. Il permet de PLATEAU TOURNANT EN VERRE pourraient salir l'intérieur du four. récupérer les jus de cuisson et 🗷 es particules d'aliments qui

Placez le plateau tournant en verre sur le chaleur pulsée ou avec la fonction gril. Ne uniquement lors de la cuisson avec la support du plateau tournant. Jtilisez la plaque à pâtisserie PLAQUE À PÂTISSERIE

'utilisez jamais avec les micro-ondes.

POIGNÉE CRISP

**Crisp** pour sortir le plat Crisp Utilisez la poignée spéciale du four.

#### PLAT CRISP

Disposer les aliments directement sur le plat Crisp. Utilisez toujours le plateau ournant en verre avec le plat Crisp. Ne placez aucun ustensile sur le

olat Crisp, car il deviendrait très

vite chaud et risquerait

ors d'un préchauffage avec un plat Crisp. Le plat Crisp peut être préchauffé Utilisez toujours la fonction Crisp avant d'être utilisé (3 min max.). d'endommager l'ustensile.

#### **BRILLE MÉTALLIQUE**

-orsque vous utilisez la fonction gril sans Utilisez la grille métallique avec les fonctions combinée, chaleur pulsée combinée chaleur pulsée, grill, chaleur pulsée automatique ou turbo grill combiné.

élément chauffant du gril près de la voûte. grille métallique sur la plaque approcher les aliments de es micro-ondes, placez la oâtisserie de manière à

Jtilisez cette fonction pour réchauffer des

plats précuisinés ou du lait.

Déposez les aliments sur un plat résistant

à la chaleur adapté aux micro-ondes.

Pensez à remuer les aliments pendant le

s'arrêter (selon le programme) et vous inviter à remuer ("STIR") les aliments.

Pendant le réchauffage, le four peut

échauffage.

## SECURITE ENFANTS

est activée une minute après le retour du Cette fonction de sécurité automatique four en "mode veille".

refermer la porte, pour y introduire un plat, afin d'annuler la sécurité enfants. Sinon Cela signifie que vous devez ouvrir et 'afficheur indiquera "door"

# INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

### Pour interrompre la cuisson

cuisson s'arrêtera automatiquement. Les retourner les aliments, ouvrez la porte; la Si vous souhaitez vérifier, mélanger ou paramètres sont conservés

#### Pour poursuivre la cuisson: pendant 10 minutes.

FOIS sur la touche START (Démarrage). La Fermez la porte et appuyez UNE cuisson reprend là où elle a été nterrompue.

Si vous appuyez DEUX FOIS sur la touche START (Démarrage), le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes. HORLOGE

et appuyez sur la touche STOP (Arrêt) Sortez les aliments, fermez la porte continuer la cuisson:

Un signal sonore retentit toutes les ((((□)))) minutes pendant 10 minutes en fin ((((□)))) appuyez sur la touche STOP (Arrêt) ou de cuisson. Pour désactiver le signal, ouvrez la porte.

restent affichés que pendant 60 secondes, si l'on ouvre et referme la porte à la fin de Remarque: Les réglages choisis ne

Si vous ne souhaitez pas

a cuisson.

tranches de viande ou Superposez les fines denses au milieu.

disposez-les de manière à ce

Les grosses tranches de viande, les

qu'elles se chevauchent.

saucisses et similaires doivent être olacées les unes à côté des autres. Évacuation de la pression Couvrez toujours les aliments avec un couvercle ou un film plastique.

éviter les risques d'éclatement lorsque de a vapeur se forme à l'intérieur pendant la permettre à la pression de s'échapper et Veillez à perforer le film plastique avec ane fourchette ou un cure-dent pour

automatiquement après 1 minute si vous n'avez pas remué les aliments. Dans ce cas, la durée de réchauffage sera Remarque : le four redémarre

Fermez la porte et redémarrez le four en

olus épais et les plus denses à l'extérieur

et les aliments les moins épais et moins

oour le réchauffer, placez les aliments les

éfrigérateur ou le disposez sur un plat Lorsque vous conservez un repas au

- Remuez les aliments.

— Ouvrez la porte.

appuyant sur la touche START

(Démarrage).

pendant 1-2 minutes, notamment s'il s'agit

d'aliments surgelés

Pour un meilleur résultat, il est conseillé de toujours laisser reposer les aliments

Temps de repos

allongée.

À ne pas utiliser avec cette fonction.

#### 0; E E E échauffage Crisp Chaleur pulsée **♦ 22 25 4 \*** 1 E:2 MIO Décongélation rapide

1(a). Amenez le bouton multifonctions sur la position zéro.

(Sélection) pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le chiffre de gauche (heures) 2(b). Appuyez sur la touche SELECT clignote.

3. Tournez le bouton +/- pour régler les heures.

SELECT (Sélection). Les deux chiffres 4. Appuyez de nouveau sur la touche de droite (minutes) clignotent.

5. Tournez le bouton +/- pour régler les 6. Appuyez de nouveau sur la touche minutes.

L'horloge est réglée et fonctionne. SELECT (Sélection)

Maintenez la porte ouverte pendant le opération doit être effectuée en moins réglage de l'horloge. Vous disposez ainsi de 10 minutes pour effectuer cette opération. Sinon, chaque de 60 secondes.

restera vide jusqu'au réglage d'un temps vide. Si l'horloge n'est pas réglée, l'écran après une panne de courant, l'écran est Remarque: À la première utilisation ou de cuisson. Si vous ne souhaitez pas afficher l'heure procédez comme indiqué aux points (a) et après le réglage de l'horloge,

b), puis appuyez sur la touche STOP

Pour faire réapparaître l'heure, procédez comme indiqué ci-dessus.

### POIDS CONSEILLÉS

GRANDE ASSIETTE (250 g - 600 g)	Préparez les aliments comme indiqué ci-dessus. Chauffer sous un couvercle.
SOUPE (200 g - 800 g)	Réchauffez sans couvercle dans des bols séparés ou dans un grand récipient.
PORTION SURGELÉE 250 g - 600 g)	Suivez les instructions figurant sur l'emballage (ventilation, perforation, etc.).
. LAIT (100 g - 500 g)	Faites chauffer sans couvrir et utilisez une cuillère en métal dans un bol ou une tasse.
RAGOÜT (200 g - 800 g)	Réchauffez avec un couvercle. Mélangez lorsque le four sonne.

米米米 

### FONCTION JET DEFROST

Placez toujours les aliments sur le

plateau tournant en verre.

Utilisez cette fonction pour décongeler de a viande, des volailles, du poisson, des égumes ou du pain.

échauffage aux micro-ondes" et réglez la Pour les aliments non indiqués dans le tableau ci-dessous, procédez comme indiqué au paragraphe "Cuisson et puissance sur 160 W pour la décongélation.


### À la moitié du processus de

décongélation le four s'arrête et vous invite Fermez la porte et redémarrez le four en à retourner les aliments, ( "TURN"). 7000 appuyant sur la touche START こしいし Retournez les aliments. Ouvrez la porte. (Démarrage)

automatiquement après 2 minutes si vous n'avez pas retourné les aliments. Dans ce cas, la durée de décongélation sera Remarque: le four continue allongée.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1 VIANDE (100 g - 2 kg)	Viande hachée, côtelettes, biftecks, rôtis.
	2 VOLAILLE (100 g - 3 kg) 3 POISSON (100 g - 2 kg)	roulet entier, litets ou morceaux Entiers, darnes ou filets
***************************************	4 LÉGUMES (100 g - 2 kg)	Juliennes, petits pois, brocoli, etc.
****	5 PAIN (100 g - 2 kg)	Pain et petits pains.

#### MINUTEUR



exemple pour la cuisson des œufs, des mesurer un temps avec précision, par Utilisez cette fonction si vous devez pâtes ou pour faire lever de la pâte avant de la cuire, etc.

minuteur a terminé le compte à rebours.

I. Amenez le bouton multifonctions sur la position zéro.

2. Tournez le bouton +/- pour régler le temps à mesurer.

Après 1 seconde, le minuteur commence


À ne pas utiliser avec cette fonction.

automatiquement le compte à rebours.

Un signal sonore vous avertit lorsque le

### CUISSON ET RÉCHAUFFAGE AVEC LA FONCTION 测量

MICRO-ONDES



Utilisez cette fonction pour la cuisson d'aliments tels que les légumes, les poissons, les pommes de terre et la normale ou le réchauffage rapide

viande.

### Lorsque la cuisson a démarré:

1. Amenez le bouton multifonctions sur la

2. Tournez le bouton +/- pour régler le

temps de cuisson.

position micro-ondes.

(Démarrage). Chaque pression augmente (Sélection), vous pouvez basculer entre le facilement par paliers de 30 secondes en Le temps de cuisson peut être augmenté pendant la cuisson à l'aide du bouton +/-. temps de cuisson en tournant le bouton. le temps de 30 secondes. Vous pouvez temps de cuisson et la puissance. Ces également augmenter ou diminuer le deux réglages peuvent être modifiés En appuyant sur la touche SELECT appuyant sur la touche START

4. Tournez le bouton +/- pour régler la

puissance.

Appuyez sur la touche START

(Démarrage)

puissance désirée.

(Sélection) pour sélectionner la 3. Appuyez sur la touche SELECT

### START (Démarrage)

Crisp Chaleur pulsée € 63 4) AUTO Décongélation

1. Amenez le bouton multifonctions sur la position micro-ondes.

Appuyez sur la touche START (Démarrage).

### Cette fonction démarre automatiquement


pouvez également augmenter ou diminuer le temps de cuisson en tournant le bouton temps de cuisson de 30 secondes. Vous cuisson réglé sur 30 secondes. Chaque pression supplémentaire prolonge le +/- après le démarrage de la fonction. à pleine puissance avec le temps de

rapidement des aliments à forte teneur en eau, tels que la soupe, le café ou le Utilisez cette fonction pour réchauffer thé.





A ne pas utiliser avec cette fonction.



position GRIL.

temps de cuisson.

(Démarrage)

la cuisson afin de ne pas provoquer une chute de température.

affichera "CONT", ce qui signifie que le gril de temps tant que vous n'aurez pas arrêté fonctionnera en permanence sans limite Remarque : si le temps de cuisson est réglé sur plus de 90 minutes, l'écran

#### GRIL

1. Amenez le bouton multifonctions sur la

2. Tournez le bouton +/- pour régler le

Appuyez sur la touche START

pendant de longues périodes au cours de Ne laissez pas la porte du four ouverte

rapidement la surface des aliments. Utilisez cette fonction pour dorer

grille métallique au-dessus de la plaque toasts, biftecks ou saucisses, placez la Pour les aliments tels que fromage, pâtisserie.

REMARQUE IMPORTANTE!

fois résistants à la chaleur et au four avant Veillez à ce que les ustensiles soient à la N'utilisez pas d'ustensiles en plastique de les utiliser pour griller.

pour la fonction gril. Ils fondront. Le bois et

le papier doivent également être évités.

AUTO

### **FONCTIONS AUTOMATIQUES**

€ Réchauffage Crisp

automatiquement le temps nécessaire four doivent connaître le poids net des Les fonctions automatiques de ce aliments. Le four calcule

à la décongélation ou à la cuisson en Si le poids des aliments est inférieur ou fonction du poids.

supérieur au poids conseillé:

1. Amenez le bouton multifonctions sur la

sélectionner la fonction automatique

souhaitée.

2. Appuyez sur la touche Auto pour

position Auto.

3. Tournez le bouton +/- pour choisir la

famille d'aliments.

Utilisez la fonction "Cuisson et réchauffage

aux micro-ondes" pour cuire / décongeler Remarque : En mode chaleur pulsée les aliments.

combinée automatique, un certain nombre (Innummuni de programmes n'ont pas besoin de l'indication du poids.

Appuyez sur la touche Select (sélection):

5. Tournez le bouton +/- pour régler le

le poids par défaut s'affiche.

Appuyez sur la touche START

(Démarrage)

poids des aliments.

température est supérieure à choisissez un poids d'aliment celle de surgélation (-18 °C), Pour les aliments dont la Aliments surgelés: inférieur.

surgélation (-18 °C), choisissez un poids température est inférieure à celle de Pour les aliments dont la

> Réglage du degré de cuisson 3

Defrost), vous avez la possibilité de contrôler le résultat final au moyen de la fonction Réglage du degré de cuisson. Cette fonction permet d'augmenter ou de baisser la Lors de l'utilisation des fonctions automatiques (à l'exception de la fonction Jet empérature finale, ainsi que d'allonger ou de raccourcir le temps de cuisson.

échauffer sont peut-être trop chauds pour être consommés immédiatement. Vous églage donne normalement le meilleur résultat. Les aliments que vous venez de En choisissant l'une des fonctions Auto, vous choisissez le réglage standard. Ce pouvez facilement régler ce problème avant de réutiliser cette fonction. Pour cela, sélectionnez un niveau haut ou bas à l'aide du bouton.

Tournez le bouton +/- pour régler votre préférence personnelle.

+ pour augmenter la température finale. I

 pour baisser la température finale. 0 7

Remarque:

La préférence personnelle ne peut être réglée ou modifiée que pendant les 20 premières secondes du fonctionnement.

réglée ou modifiée que pendant les 20 premières secondes de la période de pré-Chaleur pulsée combinée automatique : La préférence personnelle ne peut être chauffage (classes d'aliments 3, 4 et 5). 33

1. Amenez le bouton multifonctions sur la Appuyez sur la touche SELECT (Sélection) 2. Tournez le bouton +/- pour régler la position chaleur pulsée. température.

pour sélectionner le temps de cuisson. 4. Tournez le bouton +/- pour régler le temps de cuisson.

5. Appuyez sur la touche START (Démarrage) **La température par défaut** de la chaleur pulsée est de 175 °C

"CONT", ce qui signifie que le gril fonctionnera Remarque : si le temps de cuisson est réglé en permanence sans limite de temps tant sur plus de 90 minutes, l'écran affichera que vous n'aurez pas arrêté le four.

gâteaux mousseline, des soufflés, de Utilisez cette fonction pour cuire des meringues, des pâtisseries, des la volaille et des rôtis.

5 ♦
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
<p

22

Réchauffage Crisp Chaleur pulsé

MITO Décongélation rapide

FONCTION CHALEUR PULSÉE

### À ne pas utiliser avec cette fonction.

**métallique** pour permettre à l'air de circuler Placez les aliments sur la grille ibrement autour des aliments.

Utilisez la plaque à pâtisserie pour cuire de petits aliments tels les biscuits et les petits pains.

Pendant la cuisson les chiffres clignotent ant que la température voulue n'est pas atteinte.


églée en cours de cuisson en tournant le La température peut être facilement oouton multifonctions.

micro-ondes, lors de l'utilisation du Turbo

Le niveau de puissance maximum du

Gril, est limité à un niveau prédéfini en

**TURBO GRILL COMBINÉ** 



gratins, des lasagnes, des volailles et Utilisez cette fonction pour cuire des des pommes de terre.



Amenez le bouton multifonctions sur la

2. Tournez le bouton +/- pour régler la

position Turbo Gril.

À ne pas utiliser avec cette fonction.

Placez les aliments sur la grille métallique ou sur le plateau tournant en verre lorsque vous utilisez cette fonction.

(Sélection) pour sélectionner le temps

3. Appuyez sur la touche SELECT

puissance.

4. Tournez le bouton +/- pour régler le


de cuisson.

Appuyez sur la touche START

(Démarrage).

temps de cuisson.

# FONCTION CHALEUR PULSÉE COMBINÉE



1. Amenez le bouton multifonctions sur la 2. Tournez le bouton +/- pour régler la position chaleur pulsée.

 Appuyez sur la touche Select (Sélection) pour sélectionner la puissance des micro-ondes. température.

4. Tournez le bouton +/- pour régler la puissance.

 Appuyez sur la touche Select (Sélection) pour sélectionner le temps de cuisson. Tournez le bouton +/- pour régler le

 Appuyez sur la touche START temps de cuisson. (Démarrage)

Utilisez cette fonction pour la cuisson de rôtis, volailles, pommes de terre en robe des champs, plats préparés pâtisseries, poisson et puddings. congelés, gâteaux mousseline,



**métallique** pour permettre à l'air de circuler À ne pas utiliser avec cette fonction. Placez les aliments sur la grille

Pendant la cuisson les chiffres clignotent ant que la température voulue n'est pas librement autour des aliments. atteinte.

utilisation de la chaleur pulsée se limite à réglée en cours de cuisson en tournant le ouissance max. du micro-ondes pendant pouton multifonctions. Il est également possible de modifier la puissance. La -a température peut être facilement un niveau prédéfini en usine.

တ

#### autres préparations similaires. Elle est Utilisez cette fonction pour réchauffer et cuire des pizzas, des quiches et également idéale pour la cuisson d'œufs au bacon, de saucisses, d'hamburgers, etc. CRISP 3 Crisp Chaleur T: AUTO Décongélation ľ

1. Amenez le bouton multifonctions sur la position Crisp.

- 2. Tournez le bouton +/- pour régler le temps de cuisson.
- Appuyez sur la touche START (Démarrage).

rapidement sa température et commence micro-ondes et le gril pour chauffer le plat Le four combine automatiquement les à dorer et rendre vos plats croustillants. Crisp. Ainsi, le plat Crisp atteint très

### À ne pas utiliser avec cette fonction.

pendant l'utilisation de la fonction Crisp. puissance ou d'activer/désactiver le Gril Il n'est pas possible de modifier la

### REMARQUE IMPORTANTE!

Ne posez pas le plat Crisp chaud sur une Assurez-vous que le plat Crisp est bien Ne touchez pas la voûte du four sous le Le four et le plat Crisp deviennent très chauds lorsqu'on utilise cette fonction. placé au milieu du plateau tournant. surface sensible à la chaleur.

fournie pour sortir le plat Crisp. Utilisez des gants de cuisine ou la poignée Crisp spéciale Utilisez exclusivement le

plat Crisp fourni avec cette de résultats comparables. marché ne donneront pas onction. Les autres plats Crisp disponibles sur le


#### **\*\*\***

### CHAUFFAGE RAPIDE

Utilisez cette fonction pour réchauffer

le four vide. Veillez à ne pas placer

d'aliments dans le four avant ou



1. Amenez le bouton multifonctions sur la position chauffage rapide.

- 2. Tournez le bouton +/- pour régler la température.
- Appuyez sur la touche START (Démarrage).

empérature voulue n'est pas atteinte. W W I Р affichée à intervalles tant que la Pendant la cuisson les 'indication PRE-HEAT chiffres clignotent et pré-chauffage) est

\_\_\_

'églée en cours de cuisson en tournant le La température peut être facilement souton multifonctions.



haute température dégagée risquerait

de les brûler.

pendant le préchauffage. En effet, la

### À ne pas utiliser avec cette fonction.

four et de sélectionner la fonction chaleur Le four maintient ensuite la température s'éteindre. Ce laps de temps sert à vous permettre d'enfiler les aliments dans le réglée pendant 10 minutes avant de pulsée pour commencer à cuire.

Au cours du préchauffage, le four doit être toujours vide.